



MONTAGEANLEITUNG

Mounting instructions



TECHART Scheinwerferblenden
für 997

TECHART Headlight panels
for 997

Art-Nr. 097.100.200.009
Part No. 097.100.200.009





MONTAGEANLEITUNG

Mounting instructions



1. Scheinwerferblenden gemäß Lackieranleitung vorbereiten und lackieren.

2. Vorbereitung

- 2.1 Innenseiten der Scheinwerferblenden und Scheinwerferreinigungsblende mit feinem Schleifpapier vom Spritznebel, der beim Lackieren entstanden ist, befreien.
- 2.2 Klebeflächen der Scheinwerferblenden und Scheinwerfer, bzw. Scheinwerferreinigungsblende und Scheinwerferreinigungsdüse mit Reiniger gründlich reinigen.
Achtung: Die gereinigten Flächen nicht mehr berühren.

3. Montage TECHART – Scheinwerferblenden

- 3.1 Den mitgelieferten PU-Kleber auf die Innenseiten der Blenden gleichmäßig dünn auftragen (Dazu mitgelieferte Einweghandschuhe verwenden).
- 3.2 Die Scheinwerferblenden aufsetzen. Blenden im Klebebereich gut andrücken. Auf Passgenauigkeit achten – gegebenenfalls heraustretenden PU- Kleber mit Reiniger entfernen.
- 3.3 Die Scheinwerferreinigungsblenden aufsetzen. Blenden im Klebebereich gut andrücken. Auf Passgenauigkeit achten – gegebenenfalls heraustretenden PU- Kleber mit Reiniger entfernen.
- 3.4 Blenden mit Klebeband so fixieren, dass die Blenden überall gut anliegen. Nach einer Trockenzeit von mindestens 12 Stunden Klebeband entfernen.



MONTAGEANLEITUNG

Mounting instructions



1. Prepare and paint roof spoiler according to the painting instructions.

2. Preparation

- 2.1 Use fine sand paper and sand inner mounting surface of the TECHART headlamp and headlamp washer covers.
- 2.2 Clean the sanded areas of the TECHART headlamp and headlamp washer covers and the mounting surface of the OE headlamps and headlamp washer nozzles prior to mounting.

WARNING: Do not touch either of the mounting surfaces once they have been cleaned!

3. Mounting TECHART – headlight panels

- 3.1 Apply a thin even bead of the supplied PU-glue to the TECHART headlamp and headlamp washer covers. Be sure to use the supplied rubber gloves.
- 3.2 Mount the TECHART headlamp covers to the OE headlamps. Be sure to check the alignment and fitment before applying pressure. Once properly aligned, apply even pressure to the TECHART headlamp covers. Clean excess glue immediately with an approved cleaner or brake cleaner.
- 3.3 Mount the TECHART headlamp washer covers to the OE headlamp washer nozzles. Be sure to check the alignment and fitment before applying pressure. Once properly aligned, apply even pressure to the TECHART headlamp washer covers. Clean excess glue immediately with an approved cleaner or brake cleaner.
- 3.4 Secure the TECHART headlamp and headlamp washer covers with tape once properly aligned. Allow 12 hours for the glue to cure.